



TECHNICAL INFORMATION

- アルミフロント/リヤバルクヘッド
- サスペションパーツの90%が左右共通
- レシーバーボックスを含むレイダウンサーボとレシーバー用の特別な ラジオトレーモジュール
- より早いベルト交換が可能な新システム
- 新型燃料タンク(上側から搭載)
- 新型フロントアップライトシステム (オプションパーツによりキング ピンアングルが容易に変更可能)
- 新型ロングフロントロワーアーム
- Ø8mm中空2スピードシャフト
- アルミミドルシャフト
- 新型リヤブレーキシステム
- ロールセンターのクイックチェンジ
- ◆ ステアリングアッカーマンのクイックチェンジ◆ 新型シャーシ(フレックスシステム)、ステフナー
- 新型フロントバンパー
- アジャスタブルウェイトバランス

- Aluminum front/rear bulkhead
- 90% of suspension parts are similar both right and left side
- Special radio tray module for both lay down servos and receiver including a receiver box
- New system for faster belt change
- New fuel tank mounted from upper side
- New front upright system that easily changes the king pin angle by option parts
- Longer front lower arms
- Ø8mm hollow 2 speed shaft
- Aluminum middle shaft
- New rear brake system
- Fast change for roll center
- Fast change steering Ackerman
- New chassis flex system and stiffener
- New front bumper
- Adjustable weight balance

(その他に必要なもの) 2chラジオシステム&2サーボ/延長コード/レシーバーバッテリー(平型)/21クラス後方排気エンジン/マフラー/マニホールド/マニホールドスプリング/ タイヤ&ホイール/エアフィルター/エンジン始動用具一式/ボディ塗装用具一式/燃料。 キットは、製品改良の為予告なく仕様を変更することがあります。 Other necessary equipment: 2ch Propo and 2 servo/Connecting Cable/Receiver Battery/21 Class Rear Exhaust Engine/Muffler/Manifold/Manifold Spring/

Tire & Wheel/Air Filter/Engine Starter/Body paint tools/Fuel

The contents are subject to change without notice due to product improvements and specification changes.

WARNING: This product CONTAINS CHEMICALS which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.


株式会社 無限精機 〒274-0817 千葉県船橋市高根町1395 TEL: 047-430-1663


MUGEN SEIKI CO.,LTD.


組立の前に


お買い求めの際に、又は組立前に部品の内容をお確かめください。組立前に説明書を 最後までよく読んで、キット内容を理解してから組み立てると作業がしやすくなります。 NOTICE: The following items are needed for completion of the MRX5. They are not included with this kit (unless noted), and should be obtained from your local hobby shop.

Be sure to read the instructions completely prior to assembly.









組立てに入る前に説明書を最後まで よく見てから作業を始めて下さい。

Before you start to assemble the kit, please see the instruction manual to the end.



ネジロック剤を塗る。 Apply Screw Lock Liquid.



スーパージョイントグリスを塗る。 Apply Super Joint Grease.

オプションパーツ (Option Parts)





B0301 ロックファームリキッド **B0301 LOCK FIRM LIQUID** B0330 スーパージョイントグリス **B0330 SUPER JOINT GREASE**





SK4x8










Kit Bag - A1, A2

SK3x2.5

Kit Bag - A1, N





H0867

SK4×8はセットアップシートを参考にバンプストップ調整に使用します。

締め込むとバンプストップが早く効き、緩めると効きが遅くなります。

Use SK4×8 for adjustment of bump stop referring to the set up sheet.


Bump stop will effect early if it tightened and delay if it loosens.

SJG3×8


フロントバルクヘッドの組立 Front Bulkhead

SiG3×16

SK3×5




フロントバルクヘッドの取付け Front Bulkhead



同じになる様調整しSiG3×16を締め込みます。 Turn H0108B to make the tip position of lower arm on both sides be same position, then tighten SiG3 \times 16.





5 Kit Bag - A1, A2



H0601 ベアリング Bearing


























































H2126Aの固定位置をかえることにより ベルトの張りを調整することができます。 Adjust H2126A for belt tension.


















Kit Bag - H1

SN2.6

OW2.6×6×0.5


	Piston	Spring
Front Damper	1 hole	H0526(Short)
Rear Damper	2 holes	H0530(Long)


	ピストン	スプリング
フロントダンパー	1穴	H0526(短)
リヤダンパー	2穴	H0530(長)







Assemble 2 sets for front.










リヤ用2組作ります。 Assemble 2 sets for rear,







S12 O-リング D0513の内側の溝に合わせます。 O-Ring Set it to the slot of D0513.




ダンパーオイルはD0506を上下させながら気泡を抜き、 H0562ダンパーケースのふちまでいっぱいに入れて下さい。 その後、H0554ダンパーキャップで蓋をします。 H0554の穴より溢れたダンパーオイルは、きれいにふき取っ


ダンパーオイル

Damper Oil


Making D0506 go up and down, let air bubbles out of damper oil and fill H0562 Damper Case to the brim with damper oil.


Then, it covers by H0554 Damper Cap. Please wipe off damper oil which overflowed from the hole of H0554.






長が67.5mmになるようにH0555Bをねじ込みます。 Tighten H0555B until the length of damper becomes 67.5mm.





ダンパー長が69.0mmになるようにH0555Bをねじ込みます。 Tighten H0555B until the length of damper becomes 69.0mm.





SiG3x6

32 Kit Bag - i, N


SJA2x16



SJG3x6

SJG3x8

SiG3x6





34 燃料タンクの取付け Fuel Tank

H2801

B0422

P3 O-Ring

SiG3×10

SiG3×4

H2310

SiG3×10の締め過ぎに注意して下さい。














36 Kit Bag - J





37 Kit Bag - K1, K2






C0603 ベアリング Bearing




D0603 スラストベアリング Thrust Bearing



*重要 スーパージョイントグリス を塗付します。(白キャップ) * Important




Grease



D0603 スラストベアリングは、穴の 内径が違います。大きな穴の方を C0603側に取付けます。

Note that bores of D0603 are different. Apply larger bore side to C0603.





Cの寸法は、0.6mm~1.0mmの 間で調整します。

Adjustment of H0755

Measurement of C should be adjusted between 0.6mm~1.0mm.

クラッチのクリアランス調整

H0777を矢印方向に押して寸法Aを測定します。Measure A pushing H0777 in the direction H0777を矢印方向に引っ張った状態で寸法Bを 測定します。

A-B=0.3mm \sim 0.5mmになる様に ϕ 5ワッシャー indicated by arrow. の枚数を調整します。

Adjustment of Clearlance of Clutch

indicated by arrow. Measure B pulling H0777 in the direction


Adjust the number of Ø5 washer to have


 $A - B = 0.3 \text{mm} \sim 0.5 \text{mm}$.












Kit Bag - L1






Kit Bag - L1

リンケージ部品が他の部品と干渉し、 作業の妨げにならない様に各部を 調整します。


Adjust each part to prevent the linkage part obstructing the other part's operation.

41 エンジンスロットルリンケージの調整 Adjustment of throttle linkage


(ニュートラル) (Neutral)



- ・送信機受信機のスイッチをONにしてエンコンサーボのトリム をニュートラルにします。
- ・キャブレターの開度が1mmになる様にアイドリングADJ ビス を調整します。
- Approx. 0.5mm . 各部の動きに無理なくスムーズに動く様にしてください。
 - ・エンジンは止めた状態で調整してください。
 - *Turn on the transmitter and receiver and set the engine control servo trim to the neutral position.
 - *Adjust the idling adjusting screw on the carburetor to be open approx. 1mm.
 - *Adjust the position of E0828B.
 - *Adjust the movement of each part to move smoothly.
 - *Adjust the engine while it is not running.



- ・キャブレターが全開になる様サーボホーンの穴の位置を調整
- 全開にならなかったり、開き過ぎる場合は、E0828Aの位置を 変えてください。又、送信機にスロットルエンドポイント調整 機能が付いている場合はそちらで調整してください。
 - *Adjust the servo-horn mounting position for the carburetor to be full open.
 - *Change the position of E0828A in case the carburetor is not opening fully or if it is openig excessively.
 - Or if available on the transmitter, adjust the throttle high end point.



- ・ブレーキが効く様にD0802Aの位置を調整します。
- ・ブレーキが効かなかったり、効き過ぎる場合は、E0828Bの位置を変えてください。又、送信機にスロットルエンドポイン ト調整機能が付いている場合はそちらで調整してください。
 - *Adjust # D0802A so the brakes work smoothly. *If the brakes apply too much or not enough, adjust # E0828B accordingly. Or if available on the transmitter, adjust the throttle high end point.



42 マフラーの取付け Muffler

SJG4×10

D0701B








43 Kit Bag - M









44


エンジンの始動方法

STARTING ENGINE






- ●ステアリングの確認をしてください。
- ●動きが遅い場合は、送信機/受信機の 電池を確認してください。
- Check if the steering moves smoothly.
- If not, check batteries of transmitter and receiver.



- ●動きが遅い場合は、送信機/受信機の電池を確認してください。
- Check if the throttle moves smoothly.
- If not, check batteries of transmitter and receiver.



2 エンジンの始動 Starting Engine

燃料タンクに燃料が入っていることを確認し、燃料タンクのキャップをしっかり 閉めます。

(燃料は模型用のグローエンジン専用のものを使用して下さい。) ブースターコード又は、ポケットブースターでプラグをヒートさせます。 車体のフライホイールとスターターのリングの位置を合わせ、車体をスターターに 押し込むようにしてエンジンを始動させます。

このとき送信機のスロットルトリムを 2、3コマ上げておくと始動しやすいです。 始動したら数回空吹かしをしてアイドリングを安定させトリムを元に戻します。 注)空吹かしの時はタイヤを浮かして下さい。空吹かしでフルスロットまで 回転を上げないで下さい。


Fasten tank cap tightly, after fuel filled in.

Apply glow engine fuel, prepared only models.

Heat plug with booster cord or pocket booster.

Align a starter's ring with the flywheel of the car, and tries to push the car into the starter, and start the engine.

Increase throttle trim 2 or 3 graduations for easy starting. When successfully started, increase RPM until idlings stabilize. Then, return trim to normal. Note:Set car on stand and allow all wheels to rotate freely, but not to full throttles.



3 エンジンの止め方 Stopping Engine

エンジンの止めかたは、エンジンの回転をアイドリングにして、エアークリーナーをふさいでエアーを止めます。又は、マフラーの排気出口をふさいで排気を止めます。

この時エンジン、マフラーは高温なので、軍手などをして、 やけどに注意して下さい。

Placing idling position, remove air cleaner and close off air intake opening. Or, block exhausting.

Note: Use gloves to protect hands as exhaust pipe is very hot.

トラブルチェック TROUBLESHOOTING GUIDE

車の状態	原 因	調べる箇所と直し方
エンジンがかからない。	 ●燃料が入っていない 燃料がエンジンまできていない ●ブラグが切れている ・燃料フィルターが詰まっている 又、エアクリーナー、マフラー内の汚れ ●オーバーチョーク(チョークのしすぎ) ●キャブレターの調整不足 ●サーボリンケージの調整不足 	 燃料タンクに燃料を入れ、エンジンまで燃料を送る(チョーク) ●ブラグを交換する。電池を新品にする ●燃料フィルターの掃除、交換をする エアクリーナー、マフラー内の掃除 ●ブラグを外しエンジン内の燃料を空にしてから再スタートプラグが切れていないかもチェック ●メイン/スローニードル調整ネジを元の基準位置に戻す ●サーボをニュートラルにしてから、再度リンケージをやり直す
エンジンはかかるが すぐに止まる。	●燃料タンクに燃料が入っていない●燃料チューブ、エアクリーナー、マフラー内の汚れ●キャブレターの調整不備●エンジンのオーバーヒート	●燃料タンクに燃料を入れる ●汚れ又は、詰まっている部分の掃除 ●メインニードル及びアイドル、スローニードルの調整 ●エンジンが冷えるのを待ってからメインニードルを 30°開けて再スタート
エンジンが うまく吹き上がらない。	●メイン/スローニードルの調整不備 ●マフラーからのプレッシャーが低い場合	●メイン/スローニードル調整ネジを元の基準位置に戻してから 再スタート ●燃料タンクからのブレッシャーチューブがちゃんとつながっているか? チューブに穴が開いていないか
車が思いどおり動かない。	●送信機、受信機のバッテリー不足 ●電波の受信状態が良くない ●サーボリンケージの調整不足	●バッテリーの交換又は充電 ●送信機及び受信機のアンテナを完全に伸ばす ●サーボをニュートラルにしてから調整し直し

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
ENGINE DOES NOT START.	 Fuel tank is empty or carburettor is not primed. Bad glow plug or dead plug booster battery. Fuel lines, air cleaner, or muffler is clogged. Engine is flooded due to over-priming. Carburettor is not adjusted properly. Servo linkage is not adjusted properly. 	 Fill fuel tank with fuel and prime throttle. Replace glow plug and recharge battery. Clean or replace clogged part(s). Restart after removing glow plug and discharging fuel. Also check if the glow plug is not dead. Set idle and main/slow needle adjusting screw to standard starting position. Move servo to neutral then re-adjust.
ENGINE START BUT THEN STALLS.	●Fuel tank is empty. ●Fuel lines, air cleaner, or muffler is clogged. ●Carburettor is not adjusted properly. ●Engine is overheated.	 Fill fuel tank with fuel. Clean or replace clogged part(s). Re-adjust idle and main/slow needle adjusting screw. Allow engine to thoroughly cool down and open main needle adjusting screw 30° turns.
BAD REACTION AND RESPONSE FROM ENGINE.	Carburettor is not adjusted properly. Low fuel pressure from muffler.	Re-adjust main/slow needle adjusting screw. Properly install pressure line from muffler to fuel tank.
CAR IS HARD TO CONTROL.	Weak transmitter and/or receiver batteries. Low reception from radio antennas. Servo linkage is not adjusted properly.	●Recharge or replace batteries. ●Fully extend transmitter and receiver antennas. ●Move servo to neutral then re-adjust.

取扱い上の注意とお願い ※思わぬ事故やケガなどの危険防止のため、次のことを必ずお守り下さい。

エンジンRCカーの取り扱いについて

エンジンRCカーは非常に速いスピードで走行し引火性の高い模型用グロー燃料を使用します。排気音は他の人には騒音となることがあり、安全で人の迷惑にならない場所で、また人にケガをさせたり、物を壊したり思わぬ事故がおこらないよう充分注意してから走行をお楽しみください。

■組み立てが完成したら

- 1. ネジ類のゆるみや締め忘れ、部品の取り付け忘れのないことを確認。
- 2. 可動部分がスムーズに動くことを確認。
- 3. 受信機、送信機のスイッチを入れ、ステアリングサーボ、 エンジンコントロールサーボが正常に動くことを確認。

■次のような場所では走行させない

- 1. 人の多いところ。
- 2. 子供の近く。
- 3. 住宅、学校、病院などの近く。
- 4. 道路、線路の近く。
- 5. 室内では走行させない。
- 6. 夜間や早朝は走行させない。
- 7. 同じ周波数の無線操縦模型が近くにいるとき。
- 8. 受信機、送信機の電池が少ないとき。
- 9. RCカーの動きがおかしいとき。

■走行させるときは

次の手順を守らないとRCカーが急に走り出したり、破損したり思わぬ事故につながります。

- 1. 受信機、送信機の電池が充分に充電されている事を確認。
- 2. RCカーをスターターボックスなどの上にのせ、タイヤ を地面から浮かせた状態にする。
- 3. 送信機のスイッチを入れる。
- 4. 受信機のスイッチを入れる。
- 5. ステアリングサーボ、エンジンコントロールサーボが正常に動くことを確認し、正しく調整する。
- 6. 燃料をタンクに入れタンクのふたを確実にしめる。
- 7. プラグをヒートさせる。
- 8. スターターボックスにのせたRCカーの後方を押しエンジンを始動させる。(エンジンが新品の場合エンジンの始動は必ず取扱説明書をよく読み説明書に従ってエンジンのならしを行って下さい。

■走行を終えるときは

- 1. エンジンを止める。(燃料タンクの燃料を全部使い切るか、シャーシ下面から見えるフライホイールを靴底などで強制的に止める。エンジンやマフラーは非常に熱いので、素手でさわるとヤケドする危険があります。
- 2. 受信機のスイッチを切る。
- 3. 送信機のスイッチを切る。

■走行後の準備は

性能を保つためや破損部分、磨耗部分に気づくためにも走らせた後は、必ず手入れをしましょう。

- 1. 燃料タンクに燃料は残さない。
- 2. マフラー内部の排気オイルは外に出す。
- 3. 砂や泥などの汚れははきれいにふきとる。
- 4. 軸受け、サスペンションなどの可動部分、ベアリングなどに注油する。
- 5. エンジン内部にも、防錆性のオイル (メンテナスオイル) を注油する。

燃料について 注意!

エンジン RC カーで使用されている模型用グロー燃料は、メタノール、ひまし油又は合成オイル、ニトロメタン等を配合して作られています。これらの成分は非常に引火性が高く揮発性があり取り扱いや保管には充分注意してください。

- ●燃料は模型店で販売している模型用グロー燃料を使用してください。ガソリンや灯油などの他の燃料は、エンジンを壊すばかりでなく、爆発や火災などの事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。
- ●燃料は引火性が高く火気の近くでは、燃料給油や走行準備など絶対にしないでください。
- ●室内での給油、燃料の調合など風通しの悪い所での取扱いは 絶対にしないでください。
- ●燃料は有害です。飲んだり、燃料の揮発成分や排気ガスを吸い込むのは危険です。絶対にしないでください。
- ●燃料の保管は火気,直射日光、高温、電池などの近くを避け 幼児の手の届かない所や冷暗所などに保管してください。
- ●燃料は給油用の燃料ポンプや燃料タンクに入れたままにしないでください。燃料がもれる危険があります。
- ●こぼれた燃料は不用の布できれいにふき取ってください。
- ●空になった燃料缶はキャップをはずしてから捨ててください。 空き缶は火中に投げ込まないで下さい。爆発する危険があります。

エンジンについて 注意!

走行前はニードルの位置、アイドリングの位置を確認してから 走行してください。新品のエンジンは必ずエンジンのならしを 行ってください。

- ●エンジン、マフラーなど絶対に改造しないでください。
- 走行後しばらくの間、エンジンやマフラーの周辺は高温になっているのでヤケドする危険があります。
- クラッチベル、フライホイールなど高速で回転する部分は、 指で触れないでください。ケガをする危険があります。
- ●燃料パイプがつまっていたり劣化していると、エンジンがかからなかったり燃料がもれたりして危険です。
- ●エアーフィルターは必ず取り付けてください。エアーフィルターはエアーフィルターオイルをしみ込ませたフィルターをご使用ください。
- ●汚れていたり、砂やホコリのつまっているエアーフィルター を使用するとエンジンがかからなかったり壊れる原因となり ます。

応急処置について

- ●誤って燃料を飲んでしまったら、多量の水を飲ませ吐かせた後、すぐに医師の診察を受けてください。
- ●燃料が目に入ってしまったら、水でよく洗い流した後すぐに 医師の診察を受けてください。
- ●燃料が皮膚についたら、石鹸水でよく洗い流してください。

HANDLING OF THE ENGINE RC CAR:

Engine RC car runs at a very fast, and uses expensive flammable glow fuel for the model. Exhaust sound becomes noise sometimes to the other people. Operate the model in the area with safety, no troublesome, no personal injury, no property damage, and no accident.

■ After assembling

- 1. Be sure to tight screws securely and install all parts.
- 2. Make sure whether the movable parts work smoothly.
- 3. Turn on the switch of the receiver and transmitters, and make sure whether the steering servo and engine control servo work normally.

■Do not operate it:

- 1. In the place where many people around
- 2. near children
- 3. near the residential districts, school, and hospital
- 4. near the road and railroad track
- 5. indoors
- 6. at early morning and at night
- 7. at the same time when somebody uses the same frequency
- 8. when the battery of receiver and transmitter weak
- 9. when the model behave strangely

■ Start to operate

Be sure to observe the following process. Non-observance will make RC car start suddenly, and may lead the damage and unexpected accident.

- 1. Make sure the battery charges fully.
- 2. Put the RC car on the starter box and float the tires from the ground.
- 3. Turn on the switch of the receiver.
- 4. Turn on the switch of the transmitter.
- 5. Make sure the steering servo and engine control servo work normally and adjust them correctly.
- 6. Put the fuel in the tank, and close the cap securely.
- 7. Heat the plug.
- 8. Push the back of RC car on the starter box and start the engine. (If the engine is new, follow the instruction manual and be sure to smooth new engine. If not, engine will break suddenly by the high rotation.)

■ Finish to operate

- 1. Stop the engine. (Use up the fuel in the tank or force to stop the flywheel that is seen from the bottom of the chassis by the sole of shoe, etc.
- 2. Turn off the switch of the receiver.
- 3. Turn off the switch of the transmitter.

■ Maintenance after running

Do care after running to keep performance, and to notice the damage and the wear.

- 1. Do not leave the fuel in the tank.
- 2. Exhaust oil insides the muffler should go outside.
- 3. Clean up the sand and mud.
- 4. Put the oil on the movable parts such as shaft carrier, suspension, etc and the bearing.
- 5. Put the rustproof oil (maintenance oil) inside of the engine.

CAUTION: FUEL

The glow fuel for radio control models that is used for the engine RC car is made of the combination of the methyl alcohol, the oil or composition oil, nitro methane etc. The flammability of these elements is to be very high, have volatility, be fully careful of handling and the storage.

- Only use the glow fuel for radio control models the model shop sells. Other fuel, such as the gasoline and kerosene may break engine, and there is fear of explosion and accident such as a fire. Never use it.
- The flammability of the fuel is very high. Don't do the fuel lubrication and the preparation for operating near the fire.
- Never do handling of the lubrication in the inside and mixing of the fuel in the place where ventilation is bad.
- Fuel is harmful. It is dangerous to drink and to inhale the volatile element of the fuel and exhaust. Never do.
- Avoid fire, direct sunlight, high temperature, near battery and store the fuel in the cool, dry and dark places out of children's reach.
- Don't leave the fuel in the fuel pump and the fuel tank.
 There is danger that fuel leaks out.
- Wipe out the spilt fuel with the useless cloth completely.
- Remove a cap first and throw the empty fuel can away. Don't throw an empty can into the fire. There is danger of explosion.


CAUTION: ENGINE


Confirm the position of needle and idling before running. Be sure to smooth new engine.

- Never remodel engine and muffler.
- ■There is danger that it gets burned because around the engine and the muffler generate high temperature for a while after use.
- Do not touch the rotating parts at high speed such as clutch bell and flywheel. There is danger that it gets hurt.
- •If the fuel pipe is choked or deteriorates, the engine may not start and there is danger the fuel leaks out.
- Be sure to put the air filter. Use the filter that is soaked air filter oil.
- Engine may not start if the air filter is dirty, choked with the sand and dust.

FIRST AID

- If you drink fuel by accident, drink large quantities of water and emit it and right after that, see a doctor.
- If fuel is within eyes, wash it away with the water well, and right after that, see a doctor.
- If fuel is stuck to the skin, wash it with soap and water well.





SiG3x10 2pcs.

SiG3x12 2pcs.

SK3x3 2pcs.

SJG3x8 5pcs.

SJG3x12 6pcs.


SJG4x10 2pcs.


O SN3 2pcs.


C0602 4pcs.


H0601 2pcs.


H2117 1pc.












































E-mail: support@mugenseiki.com www.mugenseiki.co.jp www.mugenseiki.com

MUGEN SEIKI RACING LTD.

20525 Crescent Bay Drive Lake Forest, CA 92630, USA E-mail: support@mugenracing.com www.mugenracing.com

MSE MUGEN SEIKI Europe Vertriebs GmbH

Auf'm Wasserkamp 3, D-45881 Gelsenkirchen, Germany

E-mail: info@mugen.eu www.mugen.eu